



# Комплект крепления унитаза

инструкция

## PWC Комплект крепления унитаза и писсуара



колпачок белый



колпачок хром

материал дюбеля: нейлон

материал шурупа и шайбы: нержавеющая сталь

материал втулки и колпачка: полиэтилен



бетон




природный камень



полнотелый кирпич



блистер



оптовая упаковка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки  
на вырыв  
бетон

ТИП	L	d <sub>0</sub>	t <sub>fix</sub>	h <sub>1</sub>	SW	кг
PWC 20	65	8	10 - 20	75	10	60
PWC 40	40	8	20 - 40	65	10	60

L - длина дюбеля

d<sub>0</sub> - диаметр сверла

t<sub>fix</sub> - max. толщина прикрепляемого материала

h<sub>1</sub> - min. глубина сверления

SW - размер под ключ

### МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

В комплекте PWC: нейлоновый дюбель - 2 шт.; сантехнический шуруп - 2 шт.; нержавеющая шайба - 2 шт.; втулка - 2 шт.; колпачок - 4 шт.

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей ( d<sub>0</sub>, h<sub>1</sub> ).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Установите унитаз. Вставьте втулку.
5. Затяните шуруп. Наденьте колпачок.

