



инструкция

# Дюбель для скобы

**ЕВРОПАРТНЕР®**  
производство в России с 2001

## PDSC Дюбель для скобы



материал дюбеля: полиэтилен



бетон



природный  
камень



полнотелый  
кирпич



оптовая упаковка



## ПРИМЕНЕНИЕ



PDSC - дюбель для крепления крепежных скоб PSC в твердые материалы, такие как бетон и кирпич.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| ТИП              | L                               | d <sub>0</sub>                          | h <sub>1</sub> |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| PDSC 6x25        | MM<br>25                        | MM<br>6                                 | MM<br>30       |
| L - длина дюбеля | d <sub>0</sub> - диаметр сверла | h <sub>1</sub> - min. глубина сверления |                |

## МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие Ø 6 мм.  
Минимальная глубина сверления составляет 30 мм.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Забейте гвоздь молотком.

